

Rookmelder

In een flink aantal van onze huizen hebben wij of u zelf rookmelders aangebracht. Met een schelle toon waarschuwen de rookmelders wanneer er sprake is van brand. Er zijn nogal wat verschillende type rookmelders in de woningen aanwezig, maar over het algemeen is het gebruik en werking hetzelfde.

a. Gebruiksaanwijzing

Test regelmatig of de rookmelder nog werkt door de testknop ingedrukt te houden totdat het alarm afgaat. Het alarm stopt na een aantal seconden.



Bij de rookmelder die om de minuut een piepje geeft, is de batterij bijna leeg. Vervang de batterij door hetzelfde type en test of de rookmelder goed werkt.

Bij vals alarm drukt u de pauze-toets in tot het alarm stopt. Het alarm wordt dan voor ongeveer 15 minuten op "stil" gezet. Op de rookmelder die het valse alarm veroorzaakt zal het rode lampje snel knipperen. Reinig deze rookmelder met behulp van de stofzuiger. Gaat u schilderen, stofferen of verbouwen breng dan een stofkap aan over de rookmelder.

b. Onderhoud voor de huurder

Maak de rookmelder minimaal vier keer per jaar schoon met de stofzuiger met daarop een zachte borstel.

c. Verantwoordelijkheid woonstichting

Voor vervanging van de batterij van de rookmelders die aangebracht zijn door de woonstichting kunt u een beroep op ons doen. Bij rookmelders die u zelf hebt aangebracht moet u zelf zorgen voor vervanging van de batterij.

d. Klachten en storingen

Bij herhaaldelijk vals alarm zal de rookmelder vervangen moeten worden. Wanneer de rookmelder door de woonstichting is aangebracht, zullen wij dat doen. In het andere geval dient u daar zelf voor te zorgen.