

# Afzuigkap motorloos Itho / Novy type HR1060

De motorloze afzuigkap maakt deel uit van een centraal mechanisch ventilatiesysteem.

## **a. Gebruiksaanwijzing**

Wanneer u gaat koken zet u het centraal mechanisch ventilatiesysteem op stand 3 via de aparte 1-2-3 schakelaar in de keuken. (Voor verdere informatie over het centrale mechanische ventilatiesysteem verwijzen we naar een andere pagina.)



Voor een geconcentreerde afzuiging boven de kookplaats zet u de schuif van de afzuigkap open. Bij intensief koken kunt u daarnaast de inblaasventilator aanzetten. Deze blaast een luchtgordijn rondom de kookplaat waardoor de dampen beter onder de afzuigkap blijven. In verband met veiligheid nooit flamberen onder de kap!

De knoppen om deze afzuigkap te bedienen zitten aan de rechtervoorzijde. Bij inschakelen van de ventilator gaat er een controlelampje branden. Met de knop met daarop twee streepjes bedient u de inblaas ventilator en met de andere knop de verlichting van de afzuigkap.

Bij gebruik van de afzuigkap dient er in de ruimte altijd verse lucht toe te stromen. Die aanvoer van verse lucht ontstaat door een raam of een binnendeur een stukje te openen of door een toevoerrooster aan te brengen.

## **b. Onderhoud voor de huurder**

Reinigen buitenzijde

De buitenzijde van de afzuigkap kan met een vochtige doek en een mild huishoudelijk reinigingsmiddel schoongemaakt worden. Geen agressieve producten of een schuurmiddel gebruiken. Roestvrijstalen delen kunnen gereinigd worden met een rvs reiniger, echter nooit met een staalspons of een vloeibaar schuurmiddel. Wrijf steeds zachtjes in dezelfde richting van de polijsting.

De motor van de inblaasventilator in de afzuigkap behoeft geen smering of onderhoud.

### Reinigen vetfilter

Om goed te kunnen functioneren én uit het oogpunt van brandveiligheid dient het vetfilter minstens éénmaal per twee weken gereinigd te worden.



U kunt het filter uitnemen door de handgreep in te drukken. U kunt het filter reinigen in de vaatwasmachine of door het onder te dompelen in kokend water waaraan een ontvettend afwasmiddel is toegevoegd. Spoel daarna het filter met warm water af en laat het uitlekken.

### Vervangen van de lamp

In de afzuigkap zit een gloeilamp van 40 Watt. U kunt deze vervangen door het lampglasje te verwijderen. Doe voorzichtig een schroevendraaier in de uitsparing in het lampglasje. Schuif het glasje opzij en haal deze eruit. U kunt nu de lamp vervangen. Het lampglasje kan weer teruggeschoven en vastgeklikt worden.

### **c. Verantwoordelijkheid woonstichting**

Woonstichting zorgt voor periodiek onderhoud van de gehele mechanische ventilatie waar de afzuigkap ook een onderdeel van is. Defecten kunt u melden bij de woonstichting.

### **d. Klachten en storingen**

Door te weinig aanvoer van verse lucht kan de afzuigcapaciteit van de afzuigkap sterk verminderen en het geluid toenemen. Ook kan terugslag ontstaan in andere aanwezige afvoerkanalen zoals van de openhaard of andere verbrandingstoestellen. De oplossing is simpel: raampje open, binnendeur open of een toevoerrooster aanbrengen.

November 2013