

Boiler

De boiler verwarmt het water voor gebruik in onder andere de douche. Een opgewarmde boiler levert 50 tot 100 liter water (afhankelijk van het type).

a. Gebruiksaanwijzing

In de normale stand brengt uw boiler in circa zeven uur de totale hoeveelheid water op de gewenste temperatuur. Door de schakelklok anders in te stellen kunt u de opwarmtijd verkorten tot circa twee uur. De boiler gebruikt dan wel meer stroom.



De temperatuur van het water in de boiler bepaalt u zelf met behulp van de schakelaar met de Romeinse cijfers I, II en III.



In stand I wordt het water verwarmd tot circa 65 graden, in stand II tot circa 75 graden en in stand III tot circa 85 graden.

Als de boiler aan het opwarmen is gaat het controlelampje branden.

b. Onderhoud voor de huurder

Dit type boiler is nagenoeg onderhoudsvrij. U kunt de buitenzijde van de boiler reinigen met een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel. Gebruik geen schurende middelen.

c. Verantwoordelijkheid woonstichting

De woonstichting zal zorgen voor reparatie of vervanging van een kapotte boiler.

d. Klachten en storingen

Melden bij de woonstichting.

November 2013