

Ventilator

In uw badkamer en/of uw toilet hangt een 'individuele' ventilator. Deze zuigt overtollig vocht en ongewenste luchtjes weg en zorgt voor aanvoer van frisse lucht via de ventilatieopeningen.




a. Gebruiksaanwijzing

Er zijn twee types individuele ventilatoren in omloop. Namelijk:
een ventilator die u zelf inschakelt. Deze zal nog circa een kwartier blijven nadraaien nadat u de ventilator weer hebt uitgezet.
een ventilator met een sensor die zichzelf inschakelt en weer uitschakelt bij een bepaalde vochtigheid.

b. Onderhoud voor de huurder

De ventilator kan aan de buitenzijde gereinigd worden met de stofzuiger met daarop de borstelmond en daarna met een vochtige doek en een mild huishoudelijk reinigingsmiddel verder schoongemaakt worden. Het is niet toegestaan de ventilator open te maken of de instellingen te wijzigen.



c. Verantwoordelijkheid woonstichting

De woonstichting doet het onderhoud aan deze ventilatoren.

d. Klachten en storingen

Melden bij de woonstichting.